

【 材 料 】

生地 ・表地、裏地[1枚ずつ)
 縦17×横33cm
 ※表面が表になるよう
 袋にセットしています。
 ・ゴム 30cm 2本

【 道 具 】

針、糸、はさみ、ゴム通し
 チャコペン

【 作 り 方 】

- 1 生地を横方向に半分に折り
 型紙を図のように配置し裁断する。
 表地2枚、裏地2枚。
- 2 表裏の生地をそれぞれ中表に
 合わせ、鼻と口部分を縫い代
 1cmで縫う。
- 3 縫い合わせた表と裏地を開き
 中心をそろえ中表に合わせる。
- 4 フェイスラインの
 上と下を縫い代1cmで縫う。
- 5 極の穴部分から表に
 返しアイロンで整える。
- 6 両端部分をそれぞれ1cmで
 三つ折りにしアイロンで
 おさえ、写真のように縫う。
- 7 ゴム(約30cm)2本を用意し
 両端にできた穴にゴム通し
 を使って通す。
 お好みの長さでかた結びする。

完 成

道 具



1



2



3



4



5



6



7



○写真が見づらい場合は、ブログの
 キットというカテゴリから、マス
 クの作り方を参照してください。
 ○ゴム通しがない場合は安全ピン
 に結んで通すこともできます。
 ○結び目をゴム通しの穴に隠すと
 表に結び目が出ないので使えます。
 ○ミシン・手縫いどちらでも作れます。
 手縫いは全てなみ縫い
 ミシンは全て直線縫い

